

## Карта ТО для Renault Fluence

Наименование работы	Пробег автомобиля, тыс. км						
	1	15	30	45	60	75	90*
<b>Двигатель</b>							
Ремень привода вспомогательных агрегатов	П	П	П	П	З	П	П
Замена масла в двигателе и масляного фильтра	З	З	З	З	З	З	З
Шланги и соединения системы охлаждения	П	П	П	П	П	П	П
Замена охлаждающей жидкости (антифриза)	-	П	П	П	П	П	З
Замена топливного фильтра	-	-	З	-	З	-	З
Топливные трубопроводы и соединения	П	П	П	П	П	П	П
Замена воздушного фильтра	-	П	З	П	З	П	З
Замена свечей зажигания	-	З	З	З	З	З	З
Крепление навесного оборудования	-	П	П	П	П	П	П
Система вентиляции картера	-	П	П	П	П	П	П
Ремень привода ГРМ и его натяжной ролик	П	П	П	П	З	П	П
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов	П	П	П	П	П	П	П
Выпускной коллектор и его соединения	-	П	П	П	П	П	П
<b>Трансмиссия</b>							
Уровень масла в коробке передач	-	П	П	П	П	П	П
Чехлы шарниров равных угловых скоростей	П	П	П	П	П	П	П
<b>Ходовая часть</b>							
Проверка технического состояния деталей передней подвески	П	П	П	П	П	П	П
Проверка технического состояния деталей задней подвески	П	П	П	П	П	П	П
Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову	-	П	П	П	П	П	П
Состояние шин и давление воздуха в них	П	П	П	П	П	П	П
Углы установки колес	Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении						
<b>Рулевое управление</b>							
Рулевой привод	-	П	П	П	П	П	П
Система гидроусилителя рулевого	-	П	П	П	П	П	П

управления							
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса	-	П	П	П	П	П	П
<b>Тормозная система</b>							
Замена тормозной жидкости	П	П	П	П	П	П	З
Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес	-	П	П	П	П	П	П
Стояночный тормоз	-	П	П	П	П	П	П
Вакуумный усилитель	-	П	П	П	П	П	П
Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения	-	П	П	П	П	П	П
<b>Электрооборудование</b>							
Регулировка света фар	-	П	П	П	П	П	П
<b>Кузов</b>							
Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову	-	-	П	-	П	-	П
Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова	-	П	П	П	П	П	П
Прочистка дренажных отверстий	П	П	П	П	П	П	П
* Далее периодичность та, же что и до пробега 90 тыс. км.							

**Обозначения в таблице:**

П - проверка(при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка);

З - замена.